

Manuale Utente

HIGH QUALITY CALLER ID TELEPHONE

Modello : **PK-111C**



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il telefono PK-111C con identificazione di chiamata.

Questo manuale servirà a familiarizzare con il prodotto. Sugeriamo di leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Quando userete il telefono, assicuratevi di seguire le seguenti regole basilari di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o danni alle persone:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire tutti gli avvertimenti.
2. Scollegare il prodotto prima di pulirlo. Non usare liquidi o spray direttamente sul telefono. Usare un panno per pulire.
3. Non installare il prodotto su un supporto instabile: cadendo può subire danni.
4. Non sovraccaricare le prese di corrente, in quanto possono causare incendi o shock elettrici.
5. Non manomettere il telefono introducendo oggetti estranei nella scocca o nelle porte di collegamento per non incorrere in danni provocati da incendi o shock elettrici.
6. Evitare di utilizzare il prodotto durante violenti temporali: disconnettere l'unità per evitare il remoto rischio di danni.
7. Evitare di smontare il telefono, anche in caso di problematiche di funzionamento. In questo caso rivolgetevi direttamente all'assistenza.
8. Disconnettere il telefono dalla linea telefonica prima di sostituire le batterie.

SPECIFICHE

- FSK/DTMF/ETSI compatibile con auto-selezione
- Registro chiamate : 59 entranti e 16 uscenti
- 5 tasti memoria rapida
- 10 tasti doppia memoria rapida
- 59 numeri VIP
- Impostazioni codice PABX/prefisso locale
- Pre-digitazione e funzione modifica
- 20 melodie + 1 melodia VIP
- Sveglia e musica d'attesa
- Vivavoce
- 3 livelli di volume melodia + funzione silenzioso
- Schermo LCD retroilluminato

OPERAZIONI PRELIMINARI

Inserire 3 batterie AA, nel vano apposito facendo attenzione alla polarità. La riga superiore mostra mese, data e ora. La riga inferiore mostra l'anno. Inserire un'estremità del cavo telefonico alla presa di linea situata sulla parte posteriore destra del telefono e l'altra estremità all'interno telefonico oppure alla borchia telefonica.

Connettere la cornetta con il cavo spiralato nell'apposita presa.

RICEVERE LE CHIAMATE

L'unità suona alla ricezione di una chiamata, se avete sottoscritto un abbonamento con un gestore telefonico e se lo stesso supporta questa funzione il numero entrante verrà visualizzato sulla linea inferiore dello schermo, la riga superiore mostrerà mese, data, ora ed il numero in serie della chiamata e verrà visualizzata l'icona **NEW** sulla sinistra della riga intermedia. Se invece riceverete una chiamata dallo stesso numero due o più volte, comparirà l'icona **REP**.

È possibile rispondere ad una chiamata sollevando il ricevitore oppure premendo il tasto **VIVAVOCE**, inoltre è possibile premere lo stesso tasto durante la conversazione tramite il ricevitore per attivare la funzione vivavoce.

NOTE

Generalmente il gestore telefonico trasmette il numero telefonico tra il primo e secondo squillo, pertanto è preferibile rispondere dopo di esso.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

➤ Dal ricevitore

1. Sollevare il ricevitore;
2. Quando si sentirà il tono di linea, comporre il numero desiderato. Dopo 6 secondi verrà visualizzato automaticamente sul display il tempo della conversazione.
3. Una volta terminata la conversazione, riposizionare il ricevitore.

➤ Dal vivavoce

1. Premere il tasto **VIVAVOCE**;
2. Quando si sentirà il tono di linea, comporre il numero desiderato. Dopo 6 secondi verrà visualizzato automaticamente sul display il tempo della conversazione
3. Una volta terminata la conversazione premere nuovamente il tasto **VIVAVOCE**

➤ RICOMPOSIZIONE ULTIMO NUMERO

1. Sollevare il ricevitore
2. Premere il tasto **BIS**

➤ PRE-DIGITAZIONE

1. Senza sollevare il ricevitore comporre il numero desiderato. In caso di errori premere il tasto **CANC** per modificare, se il numero da chiamare è l'ultimo digitato premere tasto **BIS**.
2. Sollevando la cornetta o premendo il tasto **VIVAVOCE** verrà effettuata la chiamata.

➤ DIGITAZIONE CODICE PABX

Senza sollevare il ricevitore, premere il numero d'accesso PABX (normalmente 0 o 9), e premere il tasto **VIP** (in questo caso corrisponde al tasto **PAUSA**) digitare il numero desiderato oppure premere il tasto **BIS**.

REGISTRO CHIAMATE

➤ CHIAMATE ENTRANTI

Il telefono può registrare al massimo 59 chiamate entranti. Raggiunta la capacità massima la memoria verrà sovrascritta partendo dalla chiamata più vecchia.

Se il numero è nascosto, verrà visualizzato sullo schermo "...p..."

In caso di messaggi di errore verrà visualizzato sullo schermo "...E..."

Se la chiamata entrante arriva da una zona sprovvista del servizio di visualizzazione del chiamante verrà visualizzato sullo schermo "...o..."

➤ VISUALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE ENTRANTI

1. Senza sollevare il ricevitore, premere il tasto **UP** per visualizzare la lista delle ultime chiamate ricevute.
2. Per scorrere la lista premere consecutivamente il tasto **UP**, l'icona **END** vi informerà della fine della lista.
3. Indicatore **LED** chiamata in ingresso: quando non si risponde ad una chiamata il led rosso lampeggerà. Premendo **UP** o **DOWN** il led smetterà di lampeggiare e sarà possibile visualizzare la lista delle chiamate perse.

➤ RICOMPOSIZIONE DELLE CHIAMATE ENTRANTI

1. Senza sollevare il ricevitore, premere il tasto **UP** e selezionare il numero desiderato.
2. Premere il tasto **BACK**, per comporre in automatico il numero.
3. Premendo il tasto **BACK** due volte il numero "0" verrà anteposto al numero digitato.

NOTA: Assicurarsi che le batterie siano cariche per utilizzare questa funzione.

➤ CANCELLARE LE CHIAMATE ENTRANTI

1. Senza sollevare il ricevitore, premere il tasto **UP** fino a selezionare la chiamata che si desidera cancellare.
2. Premere il tasto **CANC** per eliminare il numero, lo schermo visualizzerà il numero successivo.

NOTA: Premendo il tasto **CANC** per 3 secondi, tutte le chiamate saranno cancellate.

➤ CHIAMATE IN USCITA

Il telefono può registrare al massimo 16 chiamate In uscita con il relativo tempo di conversazione. Raggiunta la capacità massima la memoria verrà sovrascritta partendo dalla chiamata più vecchia.

➤ VISUALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE IN USCITA

1. Senza sollevare il ricevitore , premere il tasto **OUT** per visualizzare la lista delle ultime chiamate ricevute.
2. Per scorrere la lista premere consecutivamente il tasto **OUT**, l'icona **END** vi informerà della fine della lista.

NOTA: Premendo il tasto **OUT** per 3 secondi, potrete rivedere velocemente la lista delle chiamate.

➤ RICOMPOSIZIONE DELLE CHIAMATE IN USCITA

1. Senza sollevare il ricevitore, premere il tasto **OUT** e selezionare il numero desiderato.
2. Premere il tasto **BACK**, per comporre in automatico il numero.

NOTA: Assicurarsi che le batterie siano cariche per utilizzare questa funzione

➤ CANCELLARE LE CHIAMATE IN USCITA

1. Senza sollevare il ricevitore, premere il tasto **OUT** fino a selezionare la chiamata che si desidera cancellare.
2. Premere il tasto **CANC** per eliminare il numero, lo schermo visualizzerà il numero successivo.

NOTA: Premendo il tasto **CANC** per 3 secondi, tutte le chiamate saranno cancellate.

PROGRAMMAZIONE DEL MENU

Senza sollevare il ricevitore, premendo il tasto **SET/PROG** sarà possibile accedere alla modalità di programmazione del telefono e sullo schermo comparirà il messaggio **SET 1 DATE**. Utilizzate i tasti **UP** e **DOWN** per selezionare fra le differenti voci; una volta selezionata l'impostazione desiderata, premere nuovamente il tasto **SET/PROG** per salvare. Premendo il tasto **CANC** sarà possibile lasciare il menu di programmazione in qualsiasi momento. Le impostazioni che è possibile modificare sono descritte in dettaglio qui di seguito:

➤ IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

1. Premendo il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio **SET 1 DATE**
2. Premendo il tasto **SET/PROG**, le ultime due cifre dell'anno inizieranno a lampeggiare.
3. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per modificare l'anno.
4. Premere il tasto **SET/PROG** per confermare e seguire la stessa procedura per modificare mese, data, ora e minuti.
5. Premere il tasto **CANC** per uscire.

➤ IMPOSTAZIONE DEL PREFISSO LOCALE

1. Premendo il tasto **SET/PROG** ed il tasto **UP**, sullo schermo comparirà il messaggio **SET 2 CODE**
2. Premendo nuovamente il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio **CODE ----**
3. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per modificare la prima cifra del prefisso locale.
4. Premere il tasto **SET/PROG** per confermare e modificare la seconda cifra e seguire la stessa procedura per modificare anche le ultime 4 cifre.
5. Premere il tasto **CANC** per uscire.

NOTA: se il prefisso locale è composto da un numero inferiore di 6 cifre, è possibile lasciare i campi vuoti ("").

➤ IMPOSTAZIONE DEL CODICE PABX

1. Premendo il tasto **SET/PROG** ed il tasto **UP** 2 volte, sullo schermo comparirà il messaggio **SET 3 PCODE**.
2. Premendo nuovamente il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio

PCODE -

3. Premendo una terza volta il tasto **SET/PROG**, la prima cifra del codice inizierà a lampeggiare (“-”).
4. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per modificare la prima cifra del codice PABX.
5. Premere il tasto **SET/PROG** per confermare e modificare la seconda cifra e seguire la stessa procedura per modificare anche la seconda cifra.

NOTE: se il codice PABX è composto da una cifra, è possibile lasciare il campo vuoto (“-”).

➤ IMPOSTAZIONE AUTO IP

1. Premendo il tasto **SET/PROG** ed il tasto **UP** 3 volte, sullo schermo comparirà il messaggio **SET 4 AUTO IP**.
2. Premendo nuovamente il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio **AUTO IP OFF** e la scritta **OFF** lampeggerà.
3. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per selezionare **ON**.
4. Premere ancora il tasto **SET/PROG** e sullo schermo comparirà il messaggio **INPUT CODE**.
5. Inserire il numero d'accesso IP del servizio, il numero di account e la password. Premere il tasto **CANC** per correggere una cifra in caso di errore.
6. Premere il tasto **SET/PROG** per confermare.

Dopo aver impostato la funzione AUTO IP su ON, l'unità comporrà in automatico il numero di accesso IP inserito dopo aver composto lo 0.

➤ IMPOSTAZIONE SVEGLIA

1. Premendo il tasto **SET/PROG** ed il tasto **UP** 4 volte, sullo schermo comparirà il messaggio **SET 5 ALERT**,
2. Premendo nuovamente il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio **00-00 OFF** ed il primo “0” lampeggerà.
3. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per impostare l'orario desiderato per la sveglia, es.20:30.
4. Premendo il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio **20-30 OFF**, e “OFF” lampeggerà.
5. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per impostare la sveglia su ON o OFF.
6. Premere il tasto **SET/PROG** per confermare.

Dopo aver impostato la sveglia su ON, l'allarme suonerà all'orario programmato e sarà possibile farla smettere di suonare premendo qualsiasi tasto. Se la cornetta viene alzata e riagganciata o se viene ricevuta una chiamata, la sveglia verrà disattivata

automaticamente.

NOTE: Assicurarsi che le batterie siano cariche per utilizzare questa funzione.

➤ IMPOSTAZIONE TEMPO DI FLASH

1. Premendo il tasto **SET/PROG** ed il tasto **UP** 5 volte, sullo schermo comparirà il messaggio **SET 6 FLASH**.
2. Premendo il tasto **SET/PROG**, sullo schermo comparirà il messaggio **FLASH 110** (stato di default) ed il numero "1" lampeggerà.
3. Premere i tasti **UP** o **DOWN** per impostare il tempo di flash desiderato.

IMPOSTAZIONE SUONERIA

Il telefono integra una suoneria VIP e 20 tipi di suoneria per selezione:

1. Senza sollevare il ricevitore, premendo il tasto **SUONERIA ATTESA**, sullo schermo comparirà il messaggio **RING 01**,
2. Premere il tasto **SUONERIA ATTESA** per selezionare la suoneria desiderata.
3. Attendere 5 secondi per la conferma.

NOTA: Dopo aver impostato un numero come VIP, quando riceverete una chiamata da questo, si attiverà la suoneria VIP, diversa da tutte le altre.

IMPOSTAZIONE DI UN NUMERO VIP

1. Senza sollevare il ricevitore, selezionare il numero desiderato dalla lista delle chiamate effettuate o ricevute.
2. Premere il tasto **VIP** per impostare il numero selezionato come VIP.
3. Premendo nuovamente il tasto **VIP**, il numero precedentemente selezionato come VIP ritornerà ad essere un numero come gli altri.

Il numero selezionato come VIP non può essere cancellato; tenendo premuto il tasto **CANC** per 3 secondi, verranno cancellati tutti i numeri, inclusi quelli VIP. Raggiunta la capacità massima la memoria verrà sovrascritta partendo dal numero in rubrica più vecchio.

MUSICA DI ATTESA

Senza sollevare il ricevitore, premendo il tasto **SUONERIA ATTESA** sarà possibile impostare la modalità di attesa e la persona con cui state parlando sentirà la musica di attesa. In questa modalità la linea verrà trattenuta anche se il ricevitore viene

riagganciato. Per riprendere la linea potete procedere nei seguenti modi:

--- Se avete agganciato il ricevitore, sarà sufficiente sollevarlo; la musica si fermerà e potrete tornare alla conversazione.

--- Premendo nuovamente il tasto **SUONERIA ATTESA** la musica si fermerà e potrete tornare alla conversazione.

--- Se avete agganciato il ricevitore, premendo il tasto **VIVAVOCE** la musica si fermerà e potrete tornare alla conversazione nella modalità vivavoce.

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLA SUONERIA

Senza sollevare il ricevitore, premere il tasto **VOL** per impostare il volume della suoneria dal livello 3 all'1; per silenziarla impostarla sullo stato OFF, attendere 5 secondi per la conferma.

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELL'ALTOPARLANTE

Mentre state conversando nella modalità vivavoce, premere il tasto **VOL** continuativamente per regolare il volume dell'altoparlante; è possibile selezionare due livelli di volume.

TASTI MEMORIA DIRETTA

1. Impostazione: senza sollevare il ricevitore, digitare un numero o selezionarlo dal registro chiamate + **SET/PROG +Mi(i=1-3)**
2. Digitazione: il numero programmato verrà composto automaticamente premere il tasto **Mi(i=1-3)**, questa funzione può essere usata sia a ricevitore abbassato che alzato, sia in modalità vivavoce. Per effettuare la composizione in modalità sollevatore abbassato, bisognerà sollevarlo.

NOTA 1: Per effettuare la composizione in modalità sollevatore abbassato, bisognerà sollevarlo.

NOTA 2: È possibile programmare anche i tasti **MEMOTEL** e **AVVISO DI CHIAMATA** ripetendo dal punto uno e sostituendo **Mi** con il tasto interessato.

IMPOSTAZIONE MODALITA' DI DIGITAZIONE

Tenere premuto il tasto ***** per 3 secondi per cambiare la modalità di digitazione da TONE (toni DTMF) a PULSE (impulsi).

IMPOSTAZIONE DELLA PROTEZIONE

Tenere premuto il tasto **#** per 3 secondi per cambiare la modalità di blocco dallo stato

ON ad OFF e viceversa.

Se impostate questa funzione sull'ON, quando qualcuno tenterà di digitare un numero, alla chiusura della chiamata il telefono emetterà un segnale acustico ripetutamente e non sarà possibile eseguire nessuna modifica alle impostazioni.

Per silenziare il segnale acustico premere il tasto **# 3** per secondi.

RISOLUZIONE DI POSSIBILI PROBLEMI

? Nessun segnale

- + Controllare la connessione dei cavi di linea o tra il telefono e la cornetta.

? Solo segnale in ricezione

- + Controllare se lo switch P/T è correttamente impostato.
- + Controllare se l'unità è bloccata (usare l'apposito tasto per sbloccarla).

? Batterie ossidate o fuoriuscita di liquidi

- + Rimuovere l'ossido o eliminare il liquido in eccesso.

? Disturbi in conversazione

- + Controllare se il circuito è danneggiato.
- + Controllare se il connettore è danneggiato od ossidato.

? L'unità suona una volta e poi si disconnette alla ricezione della chiamata.

- + Controllare se il connettore è in un ambiente umido.
- + Controllare se si stanno utilizzando troppe estensioni contemporaneamente o se la qualità dell'estensione non è buona.

? I caratteri sullo schermo si leggono male

- + Controllare se il contrasto dello schermo è impostato correttamente o se le batterie sono scariche.

? Il telefono non esegue i comandi

- + Controllare se le batterie sono scariche; se le batterie non sono scariche rimuoverle, scollegare la linea e ricollegare tutto dopo 10 minuti.